

1.1 软件授权

在使用永磁同步电机调试大师软件时，首先需要获取软件授权。
获取软件授权码后，需要执行以下操作：

- 1. 在 PC 机 C 盘下 **Siemens Drive** 文件夹中手动新建一个 **txt** 文件，命名为“**key**”，将授权密钥复制到该 **key.txt** 文件中。
- 2. 如果有多个授权，可以分行填入，一个授权码占据一行。

