

常问问题 • 5 月/2008 年

在 MasterDrives VC 装置中如何选择安全停车 K80

安全停车, K80

安全停车功能 K80 可以避免传动系统意外启动，在 MasterDrives VC 装置中需要根据装置的具体型号和规格相应进行选择。

1) 增强书本型变频器或逆变器

对于增强书本型，无论是变频器还是逆变器，安全停车 K80 是选件，可在选件中用 K80 标注订货，如果是单独订货，订货号是 6SE7090-0XX84-1HK0。

2) 书本型和装机装柜型变频器或逆变器

书本型和装机装柜型变频器或逆变器，需根据不同的规格进行选择如下表：

变频器规格		逆变器规格	
A~D	E~G、K	A~D	E~G、J、K、L
安全停车 K80 不能供货。（规格为 D 电网电压是 380~480V 的变频器除外）。	安全停车 K80 为选件，可用 K80 标注订货，如果是单独订货，订货号是 6SE7090-0XX84-1HK0，可通过西门子服务人员重新装配。	安全停车 K80 是标准配置。（电压是 DC270V~310V 逆变器除外）	安全停车 K80 为选件，可用 K80 标注订货，如果是单独订货，订货号是 6SE7090-0XX84-1HK0，可通过西门子服务人员重新装配。

注1：关于安全停车K80的使用方法、接线和安装位置，请参看：

SIMOVERT MASTERDRIVES Safe Stop Board SSB 使用说明书

注 2：判断所使用 MasterDrives VC 装置类型及规格的方法，MasterDrives VC 包括增强书本型、书本型和装机装柜型，从订货号中能够知道产品的类型及规格，如 6SE7011-5EP60，6SE7 表示 MasterDrives 6SE7 系列产品，EP 表示增强书本型变频器，如是 TP 表示增强书本型逆变器。如 6SE7016-1EA61，其中 6SE7 表示 MasterDrives 6SE7 系列产品，1EA61 中的 E 表示电压等级是 3AC 380V~480V 的变频器，如果是 F 表示电压等级是 3AC 500V~600V 的变频器，H 表示电压等级是 3AC 660V~690V 的变频器；T、U 或 W 则表示逆变器；1EA61 中的 A 表示尺寸规格，A~D 为书本型，E~G、J、K、L 是装机装柜型。