CMS安装手册

软件安装

□ 第一步

网络已经搭建完成,设备、电脑IP地址已经分配完毕。



□ 第二步 运行安装包中的CMS部署.exe文件

> In house > 2023 > CMS > 部署程序	» U »
名称	修改日期
📜 CMS	2023/7/10
📕 IIS	2023/7/10
📜 mysql	2023/7/4 1
📌 dotnet.exe	2022/10/30
📷 部署CMS.exe	2023/7/5 1
◎ 部署CMS.pdb	2023/7/4 1

□ 第三步 自动弹出安装软件,勾选同意直接安装即可,如果提 示系统中已经有该软件,直接取消关闭即可。



□ 第四步

安装IIS完成后,自动弹出软件安装,勾选同意继续安装, 如果提示已安装,直接取消关闭即可。



如图所示的IPv4地址输入到下方。注意:如果多个网卡, 请选择正确的与设备连接的IP地址,按回车继续。

□ 第六步 看到按任意键结束即表示安装完成。

以	太网词	配器	Et	the	rn	et():								
	连接 ³ 本地 IPv4 子默认	特链地码关.	行 I IP · ·	DNS 76	, 地 · · · ·	言绕 .址.	ł .		• • • •			• • • •			localdomain fe80::5560:ecel:f190:3043%6 192.168.101.130 255.255.255.0 192.168.101.2
以;	太网词	配器	蓝	[牙		络i	在扎	Ê:							
	媒体: 连接:	状态 持定的	5.I	DNS	; ,;	· 言领	ε:	•	•	:	:	•	:	: :	媒体已断开连接
导添请输添安	入应网口 和 向 加 前 入 加 核 の 防 元 局	月程 F b 地址 L I P 地址 地 地 地 地 北 に 地 地 に 、 り に い い 、 り に 、 り の 、 り の 、 り の 、 り の 、 り の 、 の 、 の 、	:址则任	192 是:	2.1 1 建i	68. 92. 艮廿	10 16	1. 8.	13 10	0 1.	13	0			

InverterEdge

网页配置

□ 第一步

打开浏览器,在浏览器中输入第5部中输入的IP地址,在IP地址后面增加":8011",例如:192.168.0.1:8022。输入默认账号密码admin



□ 第二步

进入系统配置界面,在配置界面中输入授权码和PLC的IP地址。

SiMotorE	dge				CMS Lite 电机状态监测及分析平台	
C. REEK	∼ 滨时数据	KPI数据	22.用户管理	③ 系统设置		
系统状态		请输入授权码				
握切的现代						
1296763		请输入PLC的II	P地址:			
1 笠二+	E					

□ 第三步 配置现场设备相关信息。



□ 第四步

启动桌面快捷图标,或者重启电脑,软件就正常运行了。



