# 1. Channel1 串口下载方法

### 1.1 OP77B 下载方法

### 1.1.1 下载要求

#### 使用 RS232 接口电缆连接PC与OP77B面板

在 PC 的 COM 端口和OP77B面板RS 232接口(IF 1A)之间使用RS 232连接电缆。

电缆必须符合标准 RS232 电缆(MLFB 6ES7 901-1BF00-0XA0)。标准 RS232 电缆的针定义在下图中 给出(定义在两端是相同的)。



# 1.1.2 下载设置

1. OP77B 面板上的设置。



OP77B 上电后,进入 Windows CE 操作系统,弹出菜单,如图 1.1.1 所示,选择 Info/Settings 选项,如图所示。



进入 Logon/Settings,选择 Transfer Settings,如图 1.1.2 所示。

Transfer Settings		
Channel1: serial		
Select Channel2	Serial Sett	ings
Channel2: MPI/DP	Value:	Enable (remote on)
MPI/DP Address		PT 78
MPI/DP Baudrate		

图 1.1.3

在 Transfer Setting 对话框中,选择 Channel1:serial 中 Enable (Remote on)。

设置好参数后,ENTER 键进行参数保存,ESC 键退出到系统登陆画面如下图所示:

Loader	
Transfer	
Start	
Info/Settings	
图 1.1.4	

如图 1.1.4 所示,选择 Transfer 选项,画面显示 Connecting to host...。表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。

#### 2. 在 WinCC flexible 软件中的设置

打开 WinCC flexible 软件,建立 OP77B 新项目或者打开已有 OP77B 项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。



从"项目"→"传送"→"传送设置",在弹出的对话框中,设置如下:

			● (長至) ● (月存)	O RAM
模式	串行	~	Delta 传送 ● 开	O≭
端口	COM1	~	□ 启用回传	
波特率	115200	<u>~</u>	🔽 覆盖口令列表	
			☑ 覆盖配方数据证	禄

图 1.1.6

串口 RS232 电缆的波特率自适应,此处设置的波特率为 115200。

这样,通过 RS232 串口电缆进行下载的设置就完成了。编译项目后就可以下载了。

### 1.2 OP77A PC/PPI 电缆下载方法

1.2.1 下载要求

Connecting cables					
	RS232 zero modem	RS232/PPI multi-mas- ter cable	USB/PPI multi-mas- ter cable	MPI (PG-S7)	
	6ES7 901- 1BF00-0XA0	6ES7 901- 3CB30-0XA0	6ES7 901- 3DB30-0XA0	6ES7 901- 0BF00-0AA0	
OP73micro	-	D/U	D/U	Р	
OP73	-	D/U	D/U	P/D	
OP77A	-	D/U	D/U	P/D	
OP77B	D/U	-		P/D	

P=面板与PLC的连接电缆

D=下载(下载项目,更新操作系统--普通 OS 更新)

U=引导更新(用于操作系统丢失或损坏后的系统恢复--恢复出厂设置)

下载电缆的选择,针对于 OP77A 设备,支持的 PC/PPI 电缆的订货号为以下三种

- 1. 6ES7901-3BF20-0XA0
- 2. 6ES6901-3BF21-0XA0
- 3. 6ES7901-3CB30-0XA0

鉴于前两种电缆的型号比较老,目前市场上主要使用的是第三种 PC/PPI 电缆,所以我们以此为例,说明如何使用 PC/PPI 电缆对面板进行下载。

OP77A 也支持使用 **6ES7901-3DB30-0XA0**(USB 口)对 OP77A 面板进行下载,但要求 USB V5 版本电缆(即 E-STAND :5.0)且 WinCC Flexible >= 2005 SP1。

电缆如下图所示:



6ES6901-3BF21-0XA0



#### 6ES7901-3CB30-0XA0

**注意:** 西门子的 PC/PPI 电缆都有如图所示的适配器(电缆中间的方盒子),如果您的电缆没有适 配器,表明电缆并非西门子产品,不支持计算机到面板的下载。

电缆连接方法:

PC/PPI 电缆的一端(稍短)连接到计算机的串口上,另外一端(稍长)直接连接到面板下部 IF1B 接口上。

### 1.2.2 下载设置

1. OP77A 面板上的设置。

Loader B 7.0.0.52	
Transfer	
Start	
Info/Settings	

图 1.2.1

**OP77A**上电后,进入 Windows CE 操作系统,弹出菜单,如图 **1.2.1** 所示,选择 Info/Settings 选项,如图所示。

	Settings	
	Startup Delay	
	ScreenSaver	
	Regional Settings	
Info/Settings	Password	
Contrast	Backup/Restore	
Device Info	Transfer Settings	
Version Info	Printer Settings	
Logon/Settings	Reset Device	
·····································	1.2.2	

进入 Logon/Settings,选择 Transfer Settings,如图 1.2.2 所示。

Transfer Settings	
Channel1: serial	Channel2: MPI/DP
Channel2: MPI/DP	Value: Disable
MPI/DP Address	
MPI/DP Baudrate	
'	图 1.2.3

在 Transfer Setting 对话框中,首先,选择 Channel 2: MPI/DP,设置为 Disable。如图 1.2.3 所示,否则无法激活下载通道 1。

Transfer Settings			
Channel1: serial	Channel1:	serial	
Channel2: MPI/DP	Value:	Enable	
MPI/DP Address			
MPI/DP Baudrate			

图 1.2.4

其次,在 Transfer Setting 对话框中,选择 Channel 1:serial 中 Enable,激活下载通道 1,如图 1.2.4 所示。

设置好参数后,ENTER 键进行参数保存,ESC 键退出到系统登陆画面如下图所示:

Loader		
Transfer		
Start		
Info/Setti	ings	
mo/setu	回 1 2 5	

如图 1.2.5 所示,选择 Transfer 选项,画面显示 Connecting to host...。表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。

#### 2. 对电缆的设置

在本例中使用 6ES7901-3CB30-0XA0 (PC/PPI 电缆),该电缆适配器侧面包含 8 个拨码开关, 这里,您可以将所有拨码开关设置为零或者根据您在 WinCC flexible 软件中的串口速率进行设置,此 例中拨码开关的前三位(110),表明计算机串口波特率为 115200,建议您指定速率,这在做 OS 更 新的时候尤为重要。其余的拨码开关的设置请参考 PC/PPI 电缆的有关说明。 注意:为面板下载,拨码开关的第 5 位必须设置为 0。

#### 3. 在 WinCC flexible 软件中的设置

打开 WinCC flexible 软件,建立 OP77A 新项目或者打开已有 OP77A 项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。

项目	(P) 编辑(E) 视图(V) 插入(I)	格式(E)	面板(A)	选项(0)	窗口(W)	) 帮助(出)		
D	新建( <u>N</u> )	×	X 🖬 🖬	. 3	50	1	? ?	
	使用项目向导建立新项目(W)		13	2	B	IUE		XX:
	打开( <u>0</u> ) Ctrl+O			00			亦是	
	关闭(⊆)	_		(T)				≣) \⊞19
	保存(5) Ctrl+S							
	另存为( <u>A</u> )							
	另存为版本(⊻)							
	保存并忧化(Z)							
	压缩(出)							
	解压缩( <u>R</u> )							
	更改设备类型(Y)							
	导入变量(G)							
	导入/导出(X)							
	在 STEP 7 中集成(I)							
	从 STEP 7 复制( <u>7</u> )							
A	打印项目文档(D) Ctrl+P							
2-	打印选择(P) Ctrl+W							
	编译器(M)	•						
C	传送(I)	•	通讯设置	t(M)	1			
	最近项目(1)	• 5	传送设置	t( <u>5</u> )	-			
1	退出(E)		回传( <u>C</u> )					
	± 🌍 于兴 ➡ 结构		备份( <u>B</u> )	×				
			恢复( <u>R</u> )					
ė.,	■ 版本管理		许可证密	润( <u>L</u> )				· · · · · · · · · · · ·
	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		选项( <u>0</u> ).	3			111	
	Tot services		OS 更新(	U				
		-						

从"项目"→"传送"→"传送设置",在弹出的对话框中,设置如下:

		● 因子 C RAM
模式	RS232/PPI 多主站电缆 🔽	Delta 传送 ● 开    ● 关
端口	СОМ1	
波特率	115200	▼ 覆盖口令列表
		▶ 18月11日 女王 によ

图 1.2.7

此处设置的波特率为115200,与电缆设置的拨码开关前三位(110)表明波特率115200。两者 要相同,如果您此处波特率选择的是38400,那么拨码开关的前三位应该调整为(000)表明波特率 为38400,应该注意拨码开关的设置。

这样,通过 PC/PPI 电缆进行下载的设置就完成了。编译项目后就可以下载了。

# 2. Channel2 MPI/DP 下载方法

# 2.1 CP5611+MPI 电缆下载

# 2.1.1 下载要求

1. 计算机安装有西门子 CP5611 通讯板卡。

2. MPI 电缆 6ES7 901-0BF00-0AA0 或者 Profibus 电缆+DP 总线连接器。

3. 相应的参数配置正确。

#### 电缆连接方法:

MPI电缆的一端连接到CP5611的MPI/Profibus接口上,另外一端直接连接到面板下部RS 485接口(IF 1B)接口上。

### 2.1.2 下载设置

1. OP77B 面板设置。



图 2.1.1

OP77B 上电后,进入 Windows CE 操作系统,弹出菜单,如图 2.1.1 所示,选择 Info/Settings 选项,如图所示。

	Settings	
	Startup Delay	
	ScreenSaver	
	Regional Settings	
Info/Settings	Password	
Contrast	Backup/Restore	
Device Info	Transfer Settings	
Version Info	Printer Settings	
Logon/Settings	Reset Device	
	 图 2.1.2	

进入 Logon/Settings,选择 Transfer Settings,如图 2.1.2 所示。

Transfer Settings	
Channel1: serial	
Select Channel2	Select Channel2
Channel2: MPI/DP	Value: MPI/DP
MPI/DP Address	
MPI/DP Baudrate	



在 Transfer Setting 菜单中, 首先, 选择 Select Channel 2, 将其设置为 MPI/DP, 如图 2.1.3 所

示。

Transfer Settings		
Channel1: serial		
Select Channel2	MPI/DP Se	ttings
Channel2: MPI/DP	Value:	Enable (remote on)
MPI/DP Address		
MPI/DP Baudrate		



选择 Channel 2: MPI/DP,将其设置为 Enable (remote on),如图 2.1.4 所示。

Transfer Settings	
Channel1: serial	
Select Channel2	MPI/DP Address
Channel2: MPI/DP	Value: 1
MPI/DP Address	
MPI/DP Baudrate	
	图 2.1.5

MPI参数设置菜单,选择 MPI/DP Address,将其地址设置为1,如图 2.1.5 所示。

Transfer Settings		
Channel1: serial		
Select Channel2	MPI/DP Bau	ıdrate
Channel2: MPI/DP	Value:	187,5 kBaud
MPI/DP Address		
MPI/DP Baudrate		

图 2.1.6

MPI参数设置菜单,选择 MPI/DP Baudrate,将其设置为 187.5k,如图 2.1.6 所示。 设置好参数后,ENTER 键进行参数保存,ESC 键退出到系统登陆画面如下图所示:

Loader	
Transfer	
Start	
Info/Settings	
图 2.1.7	

如图 2.1.7 所示,选择 Transfer 选项,画面显示 Connecting to host...。表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。

2. 下载计算机的相关设置



图 2.1.8

在下载计算机的控制面板中,双击 Setting PG/PC Interface 图标,

ccess Path	
Access Point of the Application:	
S7ONLINE (STEP 7)> CP5611(MPI)	
Standard for STEP 7)	
nterface Parameter Assignment Used:	
CP5611(MPI) <active></active>	Properties
K <none></none>	Diagnostics
🕮 CP5611(Auto) 🧮	
🕮 CP5611(FWL)	Сору
CP5611(MPI) <active></active>	Delete
Parameter assignment of your communications processor CP5611 for an API network) Interfaces	
Add/Remove:	Select
	. 1

图 2.1.9

如图 2.1.9 中,在 Access Point of the Application(应用程序访问点)的下拉列表选择 S7ONLINE (STEP 7),在 Interface Parameters Assignment Used 中选择 CP5611 (MPI)。点击右侧的 Properties 按钮,弹出如下对话框:

et PG/PC Interfa	ice	×
Access Path		
Access Point of	Properties - CP5611(MPI)	
S70NLINE	MPI	
(Standard for ST		
Interface Param	Station Parameters	
CP5611(MPI)	PG/PC is the only master (	on the bus
(None>	Address:	0 ÷
E CP5611(Au	Timeout:	1.8
CP5611(FV		
CP5611(MR	Network Parameters	
	Transmission rate:	187.5 kbps 💌
(Parameter assign communications	Highest station address:	21 -
MPI network)	highest station address.	
Interfaces		14.
Add/Remove	OK Default	Cancel Help
ОК	Cancel	Help

图 2.1.10

在图 2.1.10 中,勾选 PG/PC is the only master on the Bus, Address 地址指定为 0,一般下载计算机的地址都为 0,当然您也可以指定自己的地址,但是需要注意不能与在此网络上其他设备的 MPI/Profibus 地址冲突,因为 MPI/Profibus 的地址必须唯一。指定 Transmission rate 为 187.5kbps,

此处,波特率的设置要与面板中协议指定的波特率相同如图 2.1.6 所示。

#### 3. MPI/DP 通讯检测

点击 OK 按钮后保存设置,点击图 2.1.9 所示的 Diagnostics...按钮,进入诊断画面,如下图所示:

SIMATIC NET diagnostics - CP5611	(MPI)	X
PROFIBUS/MPI Network Diagnostics H, Status/Network Diagnostics Test DK	ardware	
Station address: 0 Bus parameters:	×	
Baudrate: Highest station address (HSA): Minimum station delay Time (Min Tsdr): Maximum station delay Time (Max Tsdr Setup time (tset):	187.50 Kbps 31 20 tBit 12 tBit 12 tBit	
Bus Nodes       0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11         0       Image: State of the	1 12 13 14 15 16 17 18 19	
ОК	Cancel Help	

图 2.1.11

如图 2.1.11 所示,点击 Test 按钮,表明 CP5611 自身正常,在 Bus Nodes 中可以看到此 MPI 网络中的所有节点,这里 0 表示 CP5611,1 表示 OP77B 面板,这里能够看到面板的节点,表明 MPI 或 Profibus 通讯已经建立。如果无法看到面板的节点信息,那么可能的原因有:

- 1. 面板没有切换到传送模式(如图 2.1.7 所示)
- 2. 面板的 MPI/Profibus 通讯参数设置错误,检查地址和波特率设置。
- 3. 电缆故障
- 4. 与网络中的其他设备 MPI/Profibus 地址发生冲突。
- 4. WinCC flexible 软件中的设置

打开 WinCC flexible 软件,建立 OP77B 新项目或者打开已有 OP77B 项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。

项目	(P) 编辑(E) 视图(V) 插入(I)	格式(E) 面板(A) 选项(Q) 窗口(W) 帮助(H)
۵	新建(N) 使用项目向导建立新项目(W)	× X № № . V B ↔ № . Ø ? A . ↓ .
5	打开(_) Ctrl+O 关闭(_)	● 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M	<ul> <li>保存(5) Ctrl+5</li> <li>另存为(Δ)</li> <li>另存为版本(У)</li> <li>保存并忧化(Z)</li> <li>压缩(L)</li> </ul>	
	解压缩( <u>R</u> )	
	更改设备类型(Y) 导入变量(G) 导入/导出(X)	
	在 STEP 7 中集成(I) 从 STEP 7 复制( <u>7</u> )	
	打印项目文档( <u>D</u> ) Ctrl+P 打印选择( <u>P</u> ) Ctrl+W	
	编译器(M)	<u> </u>
<	传送(I)	▶ 通讯设置(M)
	最近项目(1)	▶ 🤄 传送设置(5)
-	退出(E)	回传( <u>C</u> )
-	■ 🌍 ナ <del>火</del> ■ 结构	备份(8)
T	🔄 🎝 添加 结构	恢复(R)
<b>.</b>	■ 版本管理 □ ⑤ □ ⑤ □ ⑤ □ ⑥ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○	许可证密钥(L)
	夏政日志	选项(0)

从"项目"→"传送"→"传送设置",在弹出的对话框中,设置如下:

		· 传送至 · ② 闪存 · ○ RAM	
模式	MPI/DP	Delta 传送 ● 开    ● 关	
站地址	1	□ 启用回传 □ 預美口公列表	
		☑ 覆盖配方数据记录	
	图 2.1.13		

选择下载模式为 MPI/DP, 站地址输入面板的 MPI 或者 Profibus 地址号。点击下载,在编译无错 误的情况下,即可正常下载。

### 2.2 PC-Adapter 电缆下载

### 2.2.1 下载要求

1. PC-Adapter 电缆要求

订货号: 6ES7972-0CA23-0XA0 (COM 口) 或者 6ES7972-0CB20-0XA0 (USB 口) 的电缆支持下载。



#### 6ES7972-0CB20-0XA0 (USB)

2. 如果是 USB 口的 PC-Adapter 必须安装驱动程序,保证其能正常使用。

电缆的物理连接及相应的参数配置正确。
 此例中我们使用 USB 口的 PC-Adapter 进行下载。

#### 电缆连接方法:

特别提示:对于某些类型的西门子面板,例如:TP270,TP170A/B,MP270B,MP370等,包括新款的 OP77B 不支持直接连接,因为这些类型的面板不能对电缆进行供电,需要从 PLC 端口借电,所以不支持直接连接下载。

首先,需要准备一根带 DP 接头(即总线连接器,如下图中的 3)和 4))的紫色 Profibus 电缆。 其中,3)为带编程口的总线连接器(DP 接头前端为 9 针,背面有 9 孔插座),4)为普通的总线连 接器。将 DP 接头 4)连接到面板下部 IF1B 接口上,DP 接头 3)连接到 CPU 的 MPI 口上;

带有弯角式电缆引出口,带有 PG 插口	6ES7 972-0BB41-0XA0
带有 90°电缆引出口,带有 PG 插口	6ES7 972-0BB12-0XA0

带有 90°电缆引出口,带有 PG 插口的快速连接组件	6ES7 972-0BB50-0XA0
带有弯角式电缆引出口,带有 PG 插口的快速连接组件	6ES7 972-0BB60-0XA0

更详细的信息请参考, PROFIBUS 总线连接器:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/19425126



其次,将 PC-Adapter 电缆的 USB 端连接到计算机的 USB 接口上,另外串口端直接连接到 PLC 端紫色 Profibus 电缆带编程口的总线连接器 3)上。如下图所示。



# 2.2.2 下载设置

- 1. OP77B 面板设置 同 2.1.2 节。
- 2. 下载计算机上的下载设置

💕 Control Panel							
File Edit View Favorites To	ools Help						<b></b>
🜀 Back - 🌍 - 🏂 🎾	🕽 Search 🏾 🌔 Fol	ders 🛄 🕇					
Address 📴 Control Panel							🖌 🄁 Co
Control Panel	a 🔥	×	õ	-	4	P	1
Switch to Category View	Accessibility Options	Add Hardware	Add or Remov	Administrative Tools	Automatic Updates	Date and Time	Display
See Also			and the second s				<b>1</b>
💩 Windows Update	Folder Options	Fonts	Game Controllers	Intel(R) GMA Driver	Internet Options	Keyboard	Memory Card parametrieren
Help and Support	Ö						Ô
	Mouse	Network Connections	Network Setup Wizard	Phone and Modem	Power Options	Printers and Faxes	Program Updates
	9	3	1	1		1180 101	F
	Regional and Language	Scanners and Cameras	Scheduled Tasks	Security Center	Setting the PG/PC I	Signal Unit Configuration	SIMATIC HMI DH485
	$\gg$	O,	2	( <b>1</b> )	S		<u>8</u> 2
	SIMATIC workstation	Sounds and Audio Devices	Speech	Symantec LiveUpdate	System	Taskbar an Start Menu	User Accounts d
	2		6				
	WinCC Chipc	WinCC Inter	Windows Firewall	Wireless Network Set	邮件		
		图 2.	2.1	1			

在下载计算机的控制面板中,双击 Setting PG/PC Interface 图标,

Access Point of the Academic Street	
SZONLINE (STEP 7) -> PC Adap	ter(MPI)
(Standard for STEP 7)	
Interface Parameter Assignment Used	
PC Adapter(MPI)	Properties
PC Adapter(Auto)	^
PC Adapter(MPI)	
E PC Adapter(PPI)	Сору
PC Adapter(PROFIBUS)	V Delete
<	
(Parameter assignment of your PC adapte for an MPI network)	er
Add/Remove:	Select

图 2.2.2

如图 2.2.2 中,在 Access Point of the Application(应用程序访问点)的下拉列表选择 S7ONLINE (STEP 7),在 Interface Parameters Assignment Used 中选择 PC Adpater (MPI)。点击右侧的 Properties 按钮,弹出如下对话框:

Access Point of the Applica	Describes DC Adverter (UD	10
S70NLINE (STEP 7) (Standard for STEP 7)	Properties - PC Adapter (MP MPI   Local Connection	4)
Interface Parameter Assigni PC Adapter(MPI)	Station Parameters	on the bus
PC Adapter(Auto)	Address: Timeout:	0 ÷
(Parameter assignment of yo for an MPI network)	Network Parameters Transmission rate: Highest station address:	187.5 Kbps 💌 31 👻
Add/Remove:	OK Default	Cancel Help
ок	CancelI	Help

图 2.2.3

在图 2.2.3 中,勾选 PG/PC is the only master on the Bus, Address 地址指定为 0,一般下载计算机的地址都为 0,当然您也可以指定自己的地址,但是需要注意不能与在此网络其他设备的 MPI/Profibus 地址冲突,因为 MPI/Profibus 的地址必须唯一。指定 Transmission rate 为 187.5kbps, 此处,波特率的设置要与面板中协议指定的波特率相同如图 2.1.6 所示。

Properties - PC Adapter	(MPI) 🛛 🔀
MPI Local Connection	
Connection to:	USB
Apply settings for all r	nodules
OK Default	Cancel Help

如图 2.2.4 所示,USB 口的电缆在 Local Connection 应当选择 USB。如果是 COM 口的 PC-Adpater 电缆,您应当选择实际连接的计算机 COM 口,例如 COM1,注意,如计算机本身没有 COM 口,通过 USB 转换出来的 COM 口一般不支持下载,视电缆的情况而定。

3. WinCC flexible 软件中的设置

打开 WinCC flexible 软件,建立 OP77B 新项目或者打开已有 OP77B 项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。

项目	(P) 编辑(E) 视图(Y) 插入(I) 格	式(E) 面板(A) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)
D	新建( <u>N</u> )	× X 🖥 🛍 . 🗸 🖥 🖨 🐂 . 🔗 👔 Q . 🕴 .
	使用项目向导建立新项目(W)	▼ ▼ B Z U B , ■ ■ ■ ■
	打开( <u>0</u> ) Ctrl+O	
	天时( <u>C</u> )	
	保存( <u>5</u> ) Ctrl+5	
	为仔为( <u>A</u> )	
	为仔万版本(⊻)… 四末并出业(□)	
	1保仔卅冗化(≦)	
	压缩(出)	
	<i> <b> </b></i>	
	更改设备类型(Y)	
	导入变量( <u>G</u> )	
	导入/导出(X)	
	在 STEP 7 中集成(I)	
	从 STEP 7 复制( <u>7</u> )	
	打印项目文档( <u>D</u> ) Ctrl+P	
	打印选择(P) Ctrl+W	
	编译器(M) ▶	
<	传送(∐) ▶	通讯设置(M)
	最近项目(」) ▶	传送设置(5)
П	退出(E)	回传( <u>C</u> )
	± 🍫 于 <del>兴</del> 〒	备份(B)
	-> 添加 结构	恢复(R)
日 🌆 版本管理	●版本管理	许可证密钥(L)
	● 更改日志	选项( <u>0</u> )
		OS 更新(U)

从"项目"→"传送"→"传送设置",在弹出的对话框中图 2.2.6,设置如下:

模式	MPI/DP	Delta 传送 ● 开    〇 关	
站地址	1	<ul> <li>□ 启用回传</li> <li>☑ 覆盖口令列表</li> <li>☑ 覆盖配方数据记录</li> </ul>	
	图 2.2.6		

选择下载模式为 MPI/DP, 站地址输入面板的 MPI 或者 Profibus 地址号, 这里我们输入面板地址 1, 点击下载, 在编译无错误的情况下, 即可正常下载。

### 3. Channel2 USB 电缆下载方式

### 3.1 下载要求

#### 1. USB 下载电缆

如果希望使用 USB 电缆进行下载,那必须使用 USB (主-对-主)电缆。普通的 USB 电缆是不支 持对面板下载的,如下图所示,USB(主对主)电缆的具有芯片,注意:西门子没有提供 USB (主对主) 电缆,经同事测试,使用 PL2501 及 PL-2301 芯片的 USB (主对主)电缆可以用来下载,但这些电缆在 市面上极难买到,因此不推荐使用 USB 方式对面板进行下载。



USB (主对主) 电缆

2. 安装 USB 电缆驱动程序

为了能够正常下载,我们必须安装 USB 电缆的驱动程序,这里需要注意的是您必须安装 ProTool 或者 WinCC Flexible 软件自带的驱动程序,否则无法通过 USB 电缆下载程序。对于不同版本的 WinCC flexible 软件驱动程序的放置位置不同。

USB 驱动程序存储地址: ProTool V6.0 SP2 或者 SP3 光盘 盘符: \Driver\USB\WinXP\

WinCC flexible 2004 和更高版本, CD2/2

盘符: \Support\DeviceDriver\USB\WinXP\

WinCC flexible 2007 和更高版本, DVD

盘符: \CD\_3\Support\DeviceDriver\USB\WinXP\

#### 电缆连接方法:

USB 电缆的一端连接到计算机 USB 接口上,另一端直接连接到面板下部 USB 接口上。

#### 安装 USB 驱动程序

连接 USB 主对主电缆一端插入计算机的 USB 接口,此时,系统会发现新硬件,并弹出新硬件向导。如下图所示:

Found New Hardware Wi	zard
	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy
	Can Windows connect to Windows Update to search for software? Yes, this time only Yes, now and every time I connect a device No, not this time
	Click Next to continue.
	< Back Next > Cancel

图 3.1.1

选择"No, not this time",点击Next。系统弹出一个新的对话框,如下图所示,选择"Install from a list or specific location(Advanced)"。



点击 Next 按钮,如下图所示。

Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
• Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM)
Include Dis location in the search:
G:\CD_3\Support\DeviceDriver\USB\WinXP Browse
O Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back Next > Cancel

图 3.1.3

指定驱动程序的存储位置,例如此处我们指定的 WinCC flexible 2007 的 USB 驱动程序存储位置。 点击 Next 路径。系统弹出下列对话框,图 3.1.4 所示,这里我们选择 Continue Anyay 按钮,继续安装

Please wait while the wizard installs the H	ar dware Installation  The software you are installing for this hardware: USB Bulk Transfer  has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ( <u>Tell me why this testing is important.</u> )  Continuing your installation of this software may impai or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.  Continue Anyway STOP Installation
ET INCOMPANY IN CONTRACT AND A CONTR	< Back Next> Cancel
O Don't search. I will choose the driver to install. Choose this option to select the device driver for the driver you choose will be the best match for y	n a list. Windows does not guarantee that our hardware.
< B	ack Next > Cancel

图 3.1.4

Found New Hardware Wiz	ard
	Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has finished installing the software for: USB Bulk Transfer
	Click Finish to close the wizard.

图 3.1.5

直到如图 3.1.5 所示, USB 驱动程序安装完成。

 所下载的西门子面板具有 USB 接口 连接 USB 电缆到面板的 USB 接口上即可。

# 3.2 下载设置

1. OP77B 面板(此例使用 OP77B)上的设置。

Loader B 7.0.0.52	
Transfer	
Start	
Info/Settings	

图 3.2.1

OP77B 上电后,进入 Windows CE 操作系统,弹出菜单,如图 3.2.1 所示,选择 Info/Settings 选项,如图所示。

	Settings
	Startup Delay
	ScreenSaver
	Regional Settings
Info/Settings	Password
Contrast	Backup/Restore
Device Info	Transfer Settings
Version Info	Printer Settings
Logon/Settings	Reset Device
	3.2.2

进入 Logon/Settings,选择 Transfer Settings,如图 3.2.2 所示。

Transfer Settings	Select Channel2
Channel1: serial	Value: USB
Select Channel2	
Channel2: USB	

图	3	.2	.3
---	---	----	----

Transfer Settings	USB Settin	ngs
Channel1: serial	Value:	Enable (remote on)
Select Channel2		
Channel2: USB		

图 3.2.4

选择 Cannel 2 的下载设置为 USB;设置 USB 选项为 Enable (Remote On),如图 3.2.3 和图 3.2.4。 设置好参数后,ENTER 键进行参数保存,ESC 键退出到系统登陆画面如下图所示:



如图 3.2.5 所示,选择 Transfer 选项,画面显示 Connecting to host...。表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。

2. WinCC flexible 软件中的设置

打开 WinCC flexible 软件,建立 OP77B 新项目或者打开已有 OP77B 项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。

۲¢ v	VinCC flexible Standard - 项	目 9.hmi
	(P) 编辑(E) 视图(Y) 插入(I)	格式(E) 面板(A) 选项( <u>O</u> ) 窗口(W) 帮助(H)
D	新建( <u>N</u> ) 使用项目向导建立新项目( <u>W</u> )	× X № № . V № ⊕ ₩. Ø ? A
	打开( <u>o</u> ) Ctrl+O 关闭( <u>c</u> )	● [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2
<b>1</b>	保存(5)         Ctrl+S           另存为( <u>A</u> )            另存为版本( <u>V</u> )            保存并忧化( <u>Z</u> )	
	压缩( <u>H</u> ) 解压缩( <u>R</u> )	
	更改设备类型(Y) 导入变量( <u>G</u> ) 导入/导出( <u>X</u> )	
	在 STEP 7 中集成(I) 从 STEP 7 复制(7)	
	打印项目文档( <u>D</u> ) Ctrl+P 打印选择( <u>P</u> ) Ctrl+W	
	编译器(ဤ)	▶
<	传送(I)	▶ 通讯设置(M)
	最近项目(1)	▶ 传送设置(5)
1	退出(E)	回传( <u>C</u> )
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	备份(B) 恢复(B) 许可证密钥(L) 选项(Q)
		05 更新())

图 3.2.6

从"项目"→"传送"→"传送设置",在弹出的对话框中,设置如下:

			<ul> <li>问问存</li> </ul>	◯ RAM
模式	USB	×	<ul> <li>Delta 传送</li> <li>● 开</li> <li>□ 启用回传</li> <li>☑ 覆盖口令列表</li> <li>☑ 覆盖配立数据ii</li> </ul>	O ¥
		f		

图 3.2.7

选择下载模式为 USB,至此,点击下载即可将您的项目下载到面板中。

### 4. OS 更新设置

### 4.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统

在下列情况下您需要更新面板的 OS。

- 1. WinCC flexible 软件的镜像文件版本高于或者低于面板中的 OS 镜像文件版本。
- 2. 使用 ProTool 编辑和下载的面板,当您更换软件 WinCC flexible 后,如果您希望下载程序,那么 您必须更新面板的 OS.
- 3. WinCC flexible 软件版本升级后,您希望使用更新的 OS 镜像文件。
- 4. 面板的 OS 损坏,无法进入操作系统的情况(此时须要进行恢复出厂设置的 OS 更新)

Connecting cables						
	RS232 zero modem	RS232/PPI multi-mas- ter cable	USB/PPI multi-mas- ter cable	MPI (PG-S7)		
	6ES7 901- 1BF00-0XA0	6ES7 901- 3CB30-0XA0	6ES7 901- 3DB30-0XA0	6ES7 901- 0BF00-0AA0		
OP73micro	-	D/U	D/U	Р		
OP73	-	D/U	D/U	P/D		
OP77A	-	D/U	D/U	P/D		
OP77B	D/U	-	-	P/D		

P = 面板与 PLC 的连接电缆

D=下载(下载项目,更新操作系统--普通 OS 更新)

U=引导更新(用于操作系统丢失或损坏后的系统恢复--恢复出厂设置)

### 4.2 如何更新面板的 OS (普通 OS 更新)

更新要求:

- 1. 建立组态计算机和面板的连接
- 2. WinCC flexible 软件中的设置

对于 OP77B 面板,执行一般 OS 更新,您可以使用 CP5611+MPI 电缆,PC-Adapter 电缆等连接 方式,设置可以参考 2.1 节 2.2 节所述。

页目	(P) 编辑(E) 视图(∀) 3	插入(I) 格	式(E)	面板(A)	选项(	0) 窗口(	₩) 帮助(Ŀ	D		
3	新建( <u>N</u> )		X	k 📭 🖷		¥ 🖬 e	ə 🐂 🚛	٢	?∎	3
	使用项目向导建立新项	目(図)		3	2	~ 1	a z u	18	. 1	-
-	打开(0)	Ctrl+O		00			I -the sta	th late		ाका -
	关闭(⊆)			(Te	<b>ا</b> ا	1	i x4	9U77	•	- 121
-	保存(5)	Ctrl+S						:::	::: :::	::
	另存为( <u>A</u> )							:::	::: :::	::
	另存为版本(⊻)							:::	:::	::
	保存并忧化(Z)							:::	:::	::
	压缩(出)		1					:::		11
	解压缩(R)							:::	::: :::	1
	更改设备类型(Y)		1					:::	:::	::
	导入变量(G)							:::	:::	::
	导入/导出(X)							:::	:::	÷÷.
	在 STEP 7 中集成(I)							÷ ; ; ;	: : : : : :	÷÷
	从 STEP 7 复制( <u>7</u> )							:::	::: :::	::
		Ctrl+P	1					:::	:::	::
	打印选择(P)	Ctrl+W						:::	:::	÷÷
- 10	编译器(M)	•						:::	:::	::
	传送(T)		-	面词语罢	(M)			:::	:::	::
	長近顶日(1)		-	进 机 区 直	( <u>()</u>	- 10		:::	::: :::	÷÷
					.(2)	_		:::	:::	÷÷
1	には(E) 15日(E)					- 10		:::	:::	::
	- 🧧 项目文本			台1万( <u>6</u> )		- 10		:::	:::	::
	∃ 🌆 字典 ➡ 结构			1火夏(尺)	500.00	- 10		:::	:::	
±	版本管理			计可证密	治月(匚)	2				
			2	远坝(0)	0 . a					
				O5 更新(	U					

建立连接后,在"项目"→"传送"→"OS 更新(U)",会弹出系统对话框,如下图 4.1.2 所示。

SIMATIC ProSave V7.4.0.0 [	OS 更新]	
操作系统镜像路径: lexible\WinCC flexible Images\OP77B\OP77B_V7	_2_0_0. ing (	设备状态
打开: C:\Program Files\Sieme <sup>Windows</sup> CE: 30 操作系统镜像版本: B 7.2.0.0 确定	ens\SIMATIC WinCC	flexible\WinCC fl
		>
		更新os
	1	
已完成	OP77B	MPI / PROFIBUS DP
图 4.1	1.2	

OS 更新对话框包含如下信息:

操作系统镜像路径:指出 WinCC flexible 软件存放该类型设备的镜像文件,

默认的路径为: C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible

#### Images\OP77B\OP77B\_V7\_2\_0\_0.img

点击" ..."按钮可进入选择路径对话框,从而选择正确的镜像文件。

# 注意:如果您的计算机同时安装有 ProTool 软件,那么此处的路径有可能是 ProTool 软件的镜像文件路径,所以要格外注意。

设备状态按钮:点击后,在连接正常的情况下,可以显示目前面板上的镜像文件的版本等信息, 借用此功能可以检测是否通讯连接正常与否。如下图 **4.1.3** 所示:

SIMATIC P	ProSave V7.4.0	.0 [OS 更新	]	<u> </u>
lexible\WinCC 1	flexible Images\OP77B\/	DP77B_V7_2_0_0.img		设备状态
打开: Windows CE: 操作系统镜( 确定 确定版本 Windows CE: 操作系统镜( 确定	C:\Program File 3.0 象版本: В 7.2.0.0 象版本: В 11.0.0	s\Siemens\SIMATIC	WinCC fle	exible\WinCC fl
		取消		更新OS
日完成			OP77B	MPI / PROFIBUS DF

点击"更新 OS" 按钮,系统弹出如下警告信息,如果您确实要做更新 OS 的操作,那么点击 "是",否则,点击"否"。

🕯 SIMATIC ProSave V7.4.0.0 [OS 更新] 🛛 🛛 🔀
操作系统镜像路径: lexible\WinCC flexible Images\OP77B\OP77B_V7_2_0_0.img 设备状态
打开: C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC fl Windows CE: ProSave 操作系统键
取消 更新os
ビ完成 OP77B MPI / PROFIBUS DP

图 4.1.4

点击"是"按钮后,系统将用 WinCC flexible 软件中的镜像文件更新面板上的镜像文件,如下图 所示:

。SIMATIC 操作系统镜像器 lexible\WinCC	ProSave V7.4.0.0 [OS 更新] 径: flexible Images\0P77B\0P77B_V7_2_0_0.img	设备状态
1	讲起	
打开: Windows CE: 操作系统 确定	传输 1 的 1 '\Windows\Inage.ing'.	WinCC fl
<	取消	>
		更新OS
三完成	OP77B MP	I / PROFIBUS DP
	图 4.1.5	

#### 注意: 在 OS 更新过程中请勿断电,非特殊原因也不要点击取消按钮。

€ SIMATIC ProSave V7.4.0.0 [(	OS 更新]	X
操作系统镜像路径: lexible\WinCC flexible Images\OP77B\OP77B_V7_	2_0_0.img	设备状态
打开: C:\Program Files\Sieme Windows CE: 3.0 操作系统镜像版本: B 7.2.0.0 确定版本 Windows CE: 5.0 操作系统镜像版本: B 7.2.0.0 确定 正在执行下载 确定	ns\SIMATIC WinCC	flexible\WinCC fl
	En Sels	<b>正</b> ¥loc
       己完成	OP77B	更初心

图 4.1.6

系统再次显示面板的镜像版本信息,表明 OS 更新完成。

### 4.3 如何更新面板的 OS (恢复出厂设置)

#### 更新要求:

如果希望执行恢复出厂设置的 OS 更新操作,请注意: OP77B 只能使用 RS232 串口电缆,其他 下载电缆不支持带恢复出厂设置的 OS 更新操作。参数设置可以参考 1.1 节所述。

#### 操作设置:

1. 打开 WinCC flexible 软件,建立 OP77B 新项目或者打开已有 OP77B 项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。选择路径如下图 4.2.1 所示:

目	(P) 编辑(E) 视图(Y) 插入(I) 格:	式(E) 面板(A) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)	
3	新建(N)	K X 🐚 🛍 . 🗳 🖥 🖨 🐂 . 🧶	? ? . ↓ .
	使用项目向导建立新项目(W)	✓ ✓ B / U B	
	打开( <u>0</u> ) Ctrl+O		· → 骨 (■ 注接
	关闭( <u>C</u> )		ATT I
	保存( <u>S</u> ) Ctrl+S		
	另存为( <u>A</u> )		
	为存为版本(⊻)		
	保存开忧化(2)		
	压缩(出)		
	解压缩( <u>R</u> )		
	更改设备类型(Y)		
	导入变量(G)		
	导入/导出(X)		
	在 STEP 7 中集成(I)		
	从 STEP 7 复制( <u>7</u> )		
	打印项目文档(D) Ctrl+P		
	打印选择(P) Ctrl+W		
	编译器(M) ▶		
<	传送( <u>I</u> ) →	通讯设置(M)	
	最近项目(1)	传送设置(5)	
	退出(E)	回传( <u>C</u> )	
1	■ <mark>● 于</mark> <del>-</del>	备份(B)	
	→ 添加 结构	恢复( <u>R</u> )	
3.2	■版本管理	许可证密钥(L)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	选项( <u>0</u> )	
	CLOCK CONTRACTOR OF CONTRA	OS 更新(U)	

从"项目"→"传送"→"传送设置",在弹出的对话框中,设置如下:



设置"传送设置"完成后,进入"项目"→"传送"→"OS更新(U)",如下图 4.2.3 所示。

项目	(P) 编辑(E) 视图(V)	插入(I) 私	备式(E)	面板(A)	选项(0)	窗口( <u>W</u> )	帮助()	±)	
	新建(N)		×	( 🖬 🖻	- 3	50	1	۲	? 2
	使用项目向导建立新项	页目( <u>W</u> )		3		- B	I U	B	. 1 1
	打开( <u>0</u> )	Ctrl+O	-	00			1	하나는	
	关闭(⊆)			(Te			iI X4	907t	<b>5</b> 2 22
	保存(5)	Ctrl+S							
	另存为( <u>A</u> )								
	另存为版本(⊻)								
	保存并优化(Z)								::::
	压缩(H)								: : : : : [
	解压缩( <u>R</u> )							:::	
	更改设备类型(Y)								
	导入变量(G)								
	导入/导出(X)								
	在 STEP 7 中集成(I)		1						
	从 STEP 7 复制( <u>7</u> )							÷ ÷ ÷	
	打印项目文档(D)	Ctrl+P							
	打印选择(P)	Ctrl+W							
	编译器( <u>M</u> )	•							
	传送( <u>I</u> )	•		通讯设置	( <u>M</u> )				
	最近项目(1)	۲	₽	传送设置	:( <u>5</u> )				:::::
-F	退出(E)			回传(⊆)					
	□ 12000 〒 150日文本			备份(B)					
E	<ul> <li>→ 字典</li> <li>→ 字典</li> <li>→ 结构</li> <li>→ 版本管理</li> </ul>			恢复( <u>R</u> )	e e				
				许可证密	钥(L)				
				选项(0)	•				
				OS 更新(	<u>U)</u>				

系统弹出对话框,如图 4.2.4 所示,会看到"恢复出厂设置"的选项,如果您无法看到该选项选择框,那么请确认是否选择下载模式为"串口",如果是其他模式,则看不到该选项框。勾选后,注意不要做任何的操作,我们来设置面板。

もSIMATIC ProSave V7.4.0.0 [OS 更新] 🛛 🛛 🚺
操作系统镜像路径: lexible\WinCC flexible Images\OP77B\OP77B_V7_2_0_0.img 设备状态
▼ 恢复出厂设置
打开: C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC fl Windows CE: 3.0 操作系统镜像版本: B 7.2.0.0 确定
已完成 OP77B Serial (via RS232 / Zero M

图 4.2.4

#### 设置面板

保持计算机与面板 RS232 串口电缆连接,同时关闭面板的电源,即断电。面板断电后,点击图 4.2.4 图片中的"更新 OS"按钮。

t。SIMATIC ProSave V7.4.0.0 [OS 更新]	×
操作系统镜像路径: lexible\WinCC flexible Images\OP77B\OP77B_V7_2_0_0.img	设备状态
▼ 恢复出厂 建立连接	3
打开: 操作系统 Windows CE: 操作系统 确定 正在执行	s\WinCC fl t
▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	>
取消	更新OS
已完成OP77B Serial (via l	RS232 / Zero Mo
图 4.2.5	

此时系统将弹出对话框,显示"请引导 HMI 设备...",看到该对话框后,立即给面板恢复电源,即上电,稍作等待后,计算上将看到如下显示:

HB.化变425倍角胶/法。
译下开示玩说Wwb12. lexible\WinCC flexible Images\OP77B\OP77B_V7_2_0_0.img 设备状态
▼ 恢复出厂 进程
Windows CE: 操作系统 确定 正在执行 下载中止 正在执行 Windows CE: 操作系统 <b>取消</b>
更新oS
已完成 OP77B Serial (via RS232 / Zero Mo

图 4.2.6



图 4.2.7

弹出提示框,再次提示"请引导 HMI 设备...",面板再次重新启动。

もSIMATIC ProSave V7.4.0.0 [OS 更新]	×
操作系统镜像路径: lexible\WinCC flexible Images\OP77B\OP77B_V7_2_0_0.img 设备状态	
<b>正在执行下载</b> Windows CE: 5.0 操作系统镜像版本: B 1.1.0.0	J
正在执行下载 在该单元上未找到操作系统。 确定 <mark>请引导 HMI 设备</mark>	
	J
取消 更新os	]
已完成 OP77B Serial (via RS232 / Zero	Mod

OS 更新完成。