

常问问题•6月/2008年

BOP20 使用说明 BOP20

http://support.automation.siemens.com/CN/view/109248569

目录

-,	BOP20 功能概述	3
Ξ,	BOP20 显示和使用	6
Ξ,	故障和报警显示	.10
四、	使用 BOP20 控制驱动轴	.11

一、BOP20功能概述

使用 BOP20 可以在调试的过程中实现对 SINAMICS S120 驱动轴的控制,可以启动或停止 驱动轴,并改变其输出频率。同时 BOP20 可以方便地实现参数的修改和显示,也可以显示 故障信息并复位故障。在一个应用简单并使用 SINAMICS S120 的场合,使用 BOP20 是一 个经济有效的选择。

1.BOP20的外观如图1所示:



图 1

2.BOP20的 LED 状态如表 1 所示:

显示	描述	
左上角两个位置	显示被激活的传动对象;	
RUN	表明驱动轴处于运行状态;RUN 状态是通过驱动轴的位 r0899.2 来显	
	示的	
右上角两个位置	此位置显示如下的内容:	
	● 在参数值的左侧或右侧还有几位数字不可见。(如:"r2"指的是	
在参数值的右侧 2 位数字没有被显示出来;"L1"指的是		
	的左侧 1 位数字没有被显示出来。)	
	● 故障:选择或显示其他传动对象的故障。	
	● BICO 参数的类型(bi,ci,bo,co)。	

	● 连接器的源(表明此连接器属于哪个传动对象)。
S	至少有一个参数被改变但没有保存到 EEPROM 中,则 S 被点亮。
Р	当需要修改参数值时,需要按 P 键以后,才能修改,此时 P 被点亮。
С	至少有一个参数被改变但参数兼容性测试没有通过,则 C 被点亮。
底部6位数字	显示如参数值,下标,故障和报警

表 1

3.BOP20的按键信息如表 2 所示:

按键	名称	描述
(\mathbf{I})	运行	启动驱动轴,但是需要将驱动轴的命令源"ON/OFF1"设置成来
		源于 BOP20,即来源于控制单元的 r0019.0。
0	停止	停止驱动轴,但是需要将驱动轴的命令
		源"ON/OFF1","OFF2", "OFF3"设置成来源于 BOP20,即来源于
		控制单元的 r0019.0,.1,.2。
		当此键被按下,r0019.0,.1,.2 被同时复位。当此键被释放以
		后,r0019.1,.2 被设置成 1。
FN	功能键	此功能键的功能取决于 BOP20 显示的内容。
P	参数	此按键的功能取决于 BOP20 显示的内容。
Ŀ		如果此键被按下超过 3s,则"Copy RAM to Rom"功能被执
		行。"S"显示消失。
	增加	这两个按键的功能依赖于当前的显示内容,一般来说,是用来
		增加或减少值。
	减小	

表 2

4.BOP20的功能如表 3 所示:

名称	描述
背景灯	P0007 可以设置一个时间,在没有按下任何按键的情况下,在此时间
	过后,背景灯会自动关闭。只要有按键按下,背景灯就会打开。
改变传动对象	通过设置参数 P0008 或"FN"和"Arrow up"键可以改变传动对象。
访问等级	通过参数 P0003 可以设置访问等级,访问等级越高,BOP20 可以访

	问的参数也就越多。		
参数过滤	通过参数 P0004 可以实现参数过滤功能,这样只有特定功能的参数可		
	以被 BOP20 显示出来。		
选择运行显示	在运行显示状态,实际值和给定被显示。运行显示可以通过参数		
	P0006 来显示。		
热插拔 BOP20 支持热插拔功能			
	● 如果当前使用 BOP20 控制传动运行,当拔掉 BOP20 后,传动会		
	停止。当重新插上 BOP20,需要重新启动传动。		
	● 如果当前没有使用 BOP20 控制传动运行,当当拔掉 BOP20 后,		
	对传动没有影响。		
功能键 ● 当"P"或"FN"键与其他键一起使用时,必须先按下"P"或"			
	然后再按下其他键。		

表 3

5.BOP20的相关参数:

对于所有的传动对象

- P0005 BOP20 运行显示选择
- P0006 BOP20 运行显示模式
- P0013 BOP20 用户定义参数
- P0971 保存传动对象参数

对于控制单元

- r0000 BOP20 运行显示
- P0003 BOP20 访问等级
- P0004 BOP20 参数显示过滤
- P0007 BOP20 背景灯设置
- P0008 BOP20 传动对象选择
- P0009 设备调试,参数过滤
- P0011 BOP20 密码输入

- P0012 BOP20 密码确认
- r0019 BOP20 控制字
- P0977 保存所有参数

其他传动对象(如:SERVO,VERTOR,INFEED,TM31等)

- P0010 调试参数过滤
- 二、BOP20显示和使用
- 1.特点
 - 运行显示
 - 改变传动对象
 - 显示/改变参数
 - 显示/复位故障和报警
 - 控制传动轴

2.运行显示

每一个传动对象运行显示的状态可以通过参数P0005和P0006来设定。通过运行显示,你可 以切换到另一个传动对象的参数。具体描述如下:

- 改变传动对象
 - 按下"FN"和"Arrow up"键→在左上角的传动对象号开始闪烁
 - 使用"Arrow up"键选择需要的传动对象
 - 使用"P"键来确认
- 参数显示
 - 按下"P"键
 - 使用"Arrow up"键选择需要的设置的参数
 - 按下"FN"键→显示参数 r0000
 - 按下"P"键→切换到运行显示状态

3、参数显示

在 BOP20 中通过数字在选择参数。通过按下"P"键可以从运行显示状态切换到参数显示。可 以通过按下"Arrow up"键来选择需要显示的参数,再一次按下"P"键,显示参数值。同时按下" FN"和"Arrow up"键可以切换不同的传动对象。按下"FN"键可以在参数 r0000 和最后显示的参 数之间切换。具体操作如图 2 所示:



4、参数值显示

通过按下"P"键,可以切换参数显示和参数值的显示。在参数值的显示中,通过按下"Arrow" 键,可以增加或减小可修改参数的参数值。按下"FN"键,可以让参数值的某一位闪动,只有 此时才可以修改参数。具体操作如图 3 所示:



例1:改变一个参数

访问等级被预先设置,如 P0003=3, 具体操作如图 4 所示



图 4

例2:改变一个连接器参数

如将 P0840 设置成 r019.0,具体操作如图 5 所示:



图 5

三、故障和报警显示

1. 显示故障,如图 6 所示:



2. 显示报警,如图7所示:



四、使用 BOP20 控制驱动轴

1、 描述

当调试驱动轴时,可以使用 BOP20 来控制驱动轴。Control Unit 的控制字 r019 可以连接到 驱动轴或整流模块的二进制互联参数中。

如果选择了标准的 PROFIdrive 报文,此连接无效。

BOP20 控制字如表 4 所示:

位(r0019)	名称	例子,互联参数		
0	ON/OFF1	P0840		
1	OFF2	P0844		
2	OFF3	P0848		
注意:				
对于简单调试,只有 bit0 需要被连接。当连接 bit02 以后,系统停机时,会根据				
OFF2,OFF3,OFF1 的优先级顺序。				
7	复位故障	P2103		
13	电动电位计,上升	P1035		
14	电动电位计,下降	P1036		

表 4