# 如何使用 SITRANS Probe LU (PROFIBUS PA)

How to use the SITRANS Probe LU (PROFIBUS PA)

**Getting-Started** 

Edition (2008年-8月)





### 摘要

SITRANS Probe LU (PROFIBUS PA) 是一个 PA 总线型超声波连续物位检测器。防腐型的一体 化结构设计,使其可以广泛地使用在工业环境和耐腐蚀的应用中。用于测量储罐和简单过程 容器中液体及浆料的液位、体积测量,还可以用于明渠流量的测量。本文主要介绍了如何通 过手持编程器和 PDM 软件对其进行基本参数设置。

### 关键词

超声波物位计,地址,液位,距离,标定,手持编程器

### Key Words

Ultrasonic Transmitter for Level, Address, Level, Distance, Calibration, Handheld Programmer



	目	录	
第一节	「手持编程器的使用介绍		 4
第二节	可使用手持编程器设置总线地址及启动	参数	 5
第三节	ī 使用PDM软件参数化仪表		 14





第一节 手持编程器的使用介绍

按键	显示	导航模式
<ul><li>▲</li><li>▼</li></ul>	菜单或项目	显示前一个或下一个菜单或项目
	菜单	显示选择菜单中的第一个项目或下一个菜单
*	项目	转换到编辑模式
•	菜单或项目	显示上一级菜单
	菜单或项目	转换到运行模式
(f)	菜单或项目	显示顶级菜单的第一个项目
o to 9	菜单或 项目	选择适当的项目或菜单

A&D Service & Support

Page 4-20



编辑模式下的键功能

按键	编辑模式
	确认键、从编辑模式转换到导航模式
•	不改变参数取消编辑模式
С	清除最近改变的字符,如果是编辑模式第一个键清除显示
·	输入小数点
7+	改变输入值的符号
<sup>0</sup> to <sup>9</sup>	输入相应的数字

第二节 使用手持编程器设置总线地址及启动参数

SITRANS Probe LU (PROFIBUS PA)的接线对极性不敏感,没有必要区分 + 或 -,接线端子如下图。\_\_\_\_\_



仪表上电后,使用手持编程器导航到菜单 1.2.1,将默认的 PA 总线地址 126 改成希望的地址,本例中改为 3。





本例中使用的 Probe LU 量程为 6m, 假设探头表面到液位低点的距离为 6 米, 到液位高点的距离为 1 米。该物位仪表包含 AIFB1 和 AIFB2 两个模拟量输入功能块,本例中 AIFB1 和 AIFB2 分别输出液位和距离,并在表头显示,二者可以通过按键进行切换。同时也可以在 STEP7 变量表中对其数值进行监视。

下图给出了传感器标定过程中经常用到的一些参数。



#### 1. 传感器标定参数

2.4.1 Sensor Units, 默认值是 m, 代码是 1010, 不需要更改。



2.4.2 Calibration Type,默认是干标,代码是0,不需要更改。



2.4.3 Low Calibration Pt.,确定液位的低点,本例中输入 6m。





2.4.4 High Calibration Pt.,确定液位的高点,本例中输入1m。



2.4.5 液位的 Unit, 默认值是%, 代码为 1342, 不需要更改。



2.4.6 Low Level Point, 默认值是 0%, 不需要更改。





2.4.7 High Level Point,默认值100%,不需要更改。



### 2. 输出参数设置

对于液位的测量,如果想输出以 m 为单位的液位值到 LCD 和控制系统,需要在菜单 3.1 中设置 AIFB1 相关参数。

3.1.2 Unit, 输出值的单位, 需要设置成 m , 代码同上为 1010, 这样 LCD 的显示单位也 对应为 m 。



3.1.4 Function,设置 AIFB1 输出什么值,默认是 Volume/Level,代码 264,不需要更改。





3.1.6.1 Lower Value (Process Value Scale), 过程低值默认为 0%, 不需要更改。



3.1.6.2 Upper Value (Process Value Scale), 过程高值默认为 100%, 不需要更改。



3.1.7.1 Lower Value (Output Scale),输出低值默认 0 m,不需要更改。





3.1.7.2 Upper Value (Output Scale),输出高值输入本例中 5m (6m-1m)。



这时退到运行模式就可以满足对液位的测量了。就地 LCD 显示以 m 为单位的液位。

为了演示距离测量的参数设置方法,本例通过设置 AIFB2 参数来实现距离的输出,如果 想在就地 LCD 中间行显示距离值,可以通过运行模式下的数字键"2"显示 AIFB2 的输出。 设置方法及菜单含义与 AIFB1 相同。 设置单位。





设置 AIFB2 输出距离,代码 272。



设置过程低值 0m。



设置过程高值 6m。





```
设置输出低值 Om。
```



设置输出高值 6m。



AIFB2 参数设置完毕。



### 第三节 使用 PDM 软件参数化仪表

使用 PDM 软件对 Probe LU 进行参数化,非常方便直观,下面介绍如何通过 PDM 软件更改 设备总线地址,和设置启动参数。Probe LU 出厂时设置的地址是 126,所以我们可以使用 LifeList 扫到设备,然后更改到希望的地址。

后幼LifeList。					
S7-400Demo - SIMATIC PDM LifeList [Project:	\$7-400Demo]				
File Device Scan View Help I					
Address / AG	Device status	Device type			
PROFIBU5(2): DP master system (2)	<address: 16=""></address:>				
B 16: PROFIBUS(5): PA master system (5981)	No diagnostics support	PROFIBUS LINK (IM157)			
- 🔁 26: SitransP	Watchdog active	SITRANS P DS III			
	Watchdog active	SITRANS TH400			
126:	Slave is not ready for data exchange: Slave must be assigned new parameters	Probe LU 6m			

可以在下拉菜单"Device"中或在右键菜单中调出。

File	Device	Scan View Help	
	Oper	Object Ctrl+Alt+	0
Adc	Astic		
	Assign TAG		
G	Expo	rt Object Ctrl+Alt+H	E /stem (5981)

输入新地址3。

Excellence i Automation & Driv Siemens	in ves:		SI	EMENS
	Assign Node	Address		
	Old Address	126	Assign Address	
	New Address	3	Cancel	
点击	ssign Address	٥		
	Assign Node	Address		
	L Old Address	126	AssignAddress	
	New Address	3	Cancel	
		Testing address 126	i	
	<b>P</b>	Testing address 3 Naming node		

Probe LU 的地址更改完毕,如下图。

S7-400Demo - SIMATIC PDM LifeList [Project:	\$7-400Demo]					
File Device Scan View Help						
Address / TAG	Device status	Device type				
PROFIBUS(2): DP master system (2)	<address: 16=""></address:>					
E 2 16: PROFIBUS(5): PA master system (5981)	No diagnostics support	PROFIBUS LINK (IM157)				
	Watchdog active	Probe LU 6m				
26: SitransP	Watchdog active	SITRANS P DS III				
- 26: SITRANS TH400	Watchdog active	SITRANS TH400				

双击设备启动 PDM 软件。

Excellence in Automation & Drives: Siemens	SIEMENS
User	
C Maintenance engineer	ОК
Specialist	Cancel
Password:	Help

选择"Specialist"点击 OK 进入。 设置 Sensor Calibration 参数。

» » Sensor Calibration				
Sensor Units	m			
Calibration Type	Dry			
Low Calibration Pt.	6	m		
High Calibration Pt.	1	m		
Unit (Level)	%			
Low Level Point	0	%		
High Level Point	100	%		
Level Offset	0	%		
Sensor Offset	0	m		
Temperature Unit	degC			

设置 AIFB1 参数,输出液位。

» » Analog Input Function Block 1					
Static Revision No.	8				
Unit	m				
Filter Time Const	10	S			
Function	Volume/Level				
» » » Batch Informa	ation				
Batch ID	0				
Batch Unit	0				
Batch Operation	0				
Batch Phase	0				
» » » Process Value	e Scale				
Lower Value	0.00	%			
Upper Value	100.00	%			
» » » Output scale					
Lower Value	0.00	m			
Upper Value	5.00	m			



设置 AIFB2 参数,输出距离。

» » Analog Input Function Block 2					
Static Revision No.	18		Loaded		
Unit	m		Loaded		
Filter Time Const	10	s	Loaded		
Function	Distance		Loaded		
» » » Batch Informa	ntion				
Batch ID	0		Loaded		
Batch Unit	0		Loaded		
Batch Operation	0		Loaded		
Batch Phase	0		Loaded		
» » » Process Value Scale					
Lower Value	0.00	m	Loaded		
Upper Value	6.00	m	Loaded		
» » » Output scale					
Lower Value	0.00	m	Loaded		
Upper Value	6.00	m	Loaded		



TRANS PROBE LU	
Write to device	56%

数据传输完毕后点击下图的"Close",设备参数化完成。









A&D Service & Support

Excellence in Automation & Drives: Siemens



🕍 VAT\_1 -- @\$7-400Demo\\$IMAT(\$ 400(1)\CPU 414-3 DP\\$7 Program(1)\_ONLINE Address 📩 Symbol Display format Status value Modify value FLOATING\_POINT PID 544 -1.232445e-014 1 2 3 4 📕 B#16#00 HEX 5 PIB 548 6 PI₩ 534 HEX W#16#0000 7 PID 512 FLOATING\_POINT 25.47574 FLOATING\_POINT 8 PID 517 25.47574 9 ID 512 FLOATING\_POINT 25.47574 10 PID 538 FLOATING\_POINT 4.68463 液位 PID 543 FLOATING\_POINT 1.315369 11 距离

在 STEP 7 的变量表中读取 Probe LU 的 AIFB1 和 AIFB2 的测量值如下。

注意, 仪表响应速度有慢, 中, 快三种选择, 默认为慢速, 在实际应用中需要根据实际 的物料液面变化速度选择合适的仪表响应速度, 以达到理想的测量效果, 参数设置如下。

» » Standard Setup			
Response Rate	Slow		Loaded
Echo Lock	Slow		Loaded
Temperature Source	Med N		Loaded
Fixed Temperature	Fast 🔨	degC	Loaded
PROFIBUS Current Cons	0		Loaded
Substance	Flat		Loaded

如果使用手持编程器设置,需要在2.3.1菜单中输入1或2或3分别对应慢,中,快。





### 附录一推荐网址

西门子(中国)有限公司 自动化与驱动集团 客户服务与支持中心 网站首页:<u>www.ad.siemens.com.cn/Service</u> 专家推荐精品文档:<u>http://www.ad.siemens.com.cn/Service/recommend.asp</u> 过程仪表常问问题:<u>http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10806926/133000</u> "找答案"过程及分析仪器版区: <u>http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1046</u>

产品信息网页: <u>http://www.ad.siemens.com.cn/products/pi/</u>