


## 1. S7 300 存储区概述

S7-300 PLC 的存储区可以划分为四个区域：装载存储器(Load Memory)、工作存储器(Work



Memory)、

系统存储器 (System Memory) 和保持存储区 (Non-Volatile memory)，具体如图 7-1

图 7-1

### 1. 系统存储器：

系统存储器用于存放输入输出过程映像区 (PII, PIQ)、位存储器 (M)、定时器 (T) 和计数器 (C)、块堆栈和中断堆栈以及临时存储器 (本地数据堆栈)。

### 2. 工作存储器：

工作存储器仅包含运行时使用的程序和数据。RAM 工作存储器集成在 CPU 中，RAM 中的内容通过电源模块供电或后备电池保持。除了 S7 417-4 CPU 可以通过插入专用的存储卡来扩展工作存储器外，其他 PLC 的工作存储器都无法扩展。





### 3. 装载存储器：

装载存储器是用于存放不包含符号地址分配或注释 (这些保留在编程设备的存储器中) 的用户程序。装载存储器可以是存储器卡、内部集成的 RAM 或内部集成的 EPROM。

### 4. 保持存储器：

保持存储器是非易失性的 RAM，通过组态可以在 PLC 掉电后即使没有安装后备电池的情况下，保存一部分位存储器 (M)、定时器 (T)、计数器 (C) 和数据块 (DB)。在设置 CPU 参数

时一定要指定要保持的区域。(注意：由于 S7-400 PLC 没有非易失性 RAM，即使组态了保持区域，再掉电时若没有后备电池，也将丢失所有数据。这是 S7-300 PLC 与 S7-400 PLC 的重要区别)

- 1) 当在 step7 中执行下装 (download) 时，会把编程设备中的用户程序下装到 CPU 的装载存储区，同时会把运行时使用的程序和数据写入工作存储区(如 OB1 和数据块)。
- 2) 若 CPU 没有后备电池，当系统断电时，在工作存储器中定义了保持特性的数据块会把数据写入保持存储器中，上电后保持存储器会把断电时的数据写入到工作存储区，保证了运行数据断电不丢失 (过程如图 7-1 中  与  箭头所示)。
- 3) 若 CPU 没有后备电池，当系统断电时，系统存储区中定义的保持位存储器(M)、定时器 (T)和计数器(C))断电时也会写入保持存储器，恢复上电时断电时的数据重新写入，保证了运行数据断电不丢失 (如图 7-1 中  与  箭头所示)。

## 2. S7-300 CPU 的分类

按照 CPU 的装载存储器来分类：新型 S7-300 CPU、标准型 S7-300 CPU、带内置 EPROM 的 S7300 CPU，具体描述如下：

### 2.1 新型 S7-300 CPU

新型 S7-300 CPU 是指使用 MMC 卡作为其装载存储器的 CPU,此类 CPU 不用安装后备电池,免维护。由于新型 S7300-CPU 它不含内置的装载存储器，因此必须使用 MMC 卡。新型的 S7-300 CPU 包括紧凑型 (即 CPU31xC 系列)和由标准型更新的新型 CPU。任何程序的下载方式都直接保存到卡中，没有 MMC 卡，是无法把程序下载到 CPU 中的。

**注意：**在西门子的 CPU 上必须使用西门子专用的 MMC 卡，不能使用数码相机、移动电话或 PDA 等数码产品使用的通用型 MMC 卡。目前应用于以下几种 PLC 产品：

订货号	产品名称
6ES7 314-1AF**-0AB0	新型 CPU 314
6ES7 315-2AG**-0AB0	新型 CPU 315-2DP
6ES7 312-5BD**-0AB0	CPU 312C
6ES7 313-5BE**-0AB0	CPU 313C
6ES7 313-6CE**-0AB0	CPU 313C-2DP
6ES7 313-6BE**-0AB0	CPU 313C-2PTP
6ES7 314-6CF**-0AB0	CPU 314C-2DP
6ES7 314-6BF**-0AB0	CPU 314C-2PTP
6ES7 613-1CA**-0AE3	C7 613
6ES7 635-2EC**-0AE3	C7 635 OP
6ES7 635-2EB**-0AE3	C7 635 OP

6ES7 151-7\*\*\*-0AB0

ET200S with CPU

注：以上产品的订货号会因为产品软硬件的升级略有调整，产品特性以产品名称为准。

### 2.1.1 用于新型 S7-300 CPU 的 MMC 卡

MMC 卡是一种 FEPR0M 卡，用于新型的 S7-300 CPU，包括紧凑型 CPU 和由标准型更新的新型 CPU。新型 CPU 均没有内置的装载存储器，必须使用 MMC 卡作为其装载存储器保存用户数据。CPU 掉电时，会自动将工作存储器中的数据拷贝到 MMC 中，保存 DB 块数据。如图 8-1 所示：

MMC 卡需要用户根据程序大小单独订货，选型时建议大于 CPU 工作内存，CPU313，CPU314,CPU315-2DP,CPU317-2DP 系列 CPU 的可插拔 MMC 卡最大支持 8 MB ，其他最高支持 4 MB

用于新型 S7-300 CPU 的 MMC 卡(Micro Memory Card )型号如下：

- 64 KB 6ES7 953-8LF11-0AA0
- 128 KB 6ES7 953-8LG11-0AA0
- 512 KB 6ES7 953-8LJ11-0AA0
- 2 MB 6ES7 953-8LL11-0AA0
- 4 MB 6ES7 953-8LM11-0AA0
- 8 MB 6ES7 953-8LP11-0AA0



注：以上产品的订货号会因为产品软硬件的升级略有调整，产品特性以产品名称为准。




图 8-1

### 2.1.2 MMC 卡使用寿命

MMC的使用寿命主要取决于以下因素：

1. 删除或编程步骤的数量。

使用MMC的CPU有SFC 82, 83, 84等特性, 可以进行数据的读写:

- ◇ **SFC82**“CREA\_DBL”: 在装载内存 (Load Memory) 中生成数据块
- ◇ **SFC83**“READ\_DBL”: 读装载内存 (Load Memory) 中的数据块
- ◇ **SFC84**“WRIT\_DBL”: 写数据块 (内容) 到装载内存 (Load Memory) 即MMC卡中。

但是, **请注意**由于MMC卡重复写入的次数是有限的, 所以当调用**SFC 84**向MMC卡写数据时最好只在相应的时间间隔(例如每小时, 每天...)调用。如果MMC卡在保存时发生故障, 相关的调用块会发出否定应答, 其结果存放在程序的返回值 (RET\_VAL) 中。错误就会记录在CPU的诊断缓冲区中。

关于SFC 82, 83, 84 的使用参见文档“MMC卡数据的读写”。

文档链接: <http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/detail.asp?attachmentid=183>。

## 2. 外界影响, 例如周围温度。

当周围温度超过为60℃时, 会影响MMC的使用寿命, 0-60℃的工作环境下, MMC卡可进行删除/写 操作100,000次

## 3. MMC 卡严禁带电插拔。务必在电源关闭的条件下拆卸该卡。带电插拔时会使卡烧坏。

## 4. 一些意外情况情况也会损坏 MMC 卡


- 1) 当装载用户程序时突然断电
- 2) 当执行 “copy RAM to ROM”时突然断电。
- 3) 当存储器复位时出现模块存储赋值错误。
- 4) 错误格式化或格式化不能进行。
- 5) 当用户用手触摸 MMC 卡金属部分时, 如果有静电, 也可能使卡损坏。

**注意:** MMC 卡只能使用西门子的 PG 或西门子专用的读卡器 (prommer) 进行格式化, 使用其它第三方的读卡器进行读卡和格式化操作都将破坏此卡。

### 2.1.3 如何将程序写入 MMC

MMC 是新型 CPU 的唯一的装载存储器, 任何程序的下载方式都直接保存到卡中。

下载的方法有如下几种:

1. 直接下载: 用快捷栏中的下载按钮 直接下载。或使用 STEP7 中的“PLC >“Download””菜单命令下载。(如图 8-2)




图 8—2

2. 使用 STEP7 中的“PLC > **Download User Program to Memory Card**”菜单命令将整个程序下载（如图 8—2），注意使用该指令时不能下载单个或部分程序块，只能整体下载，同时会将 MMC 卡中原来的内容清除。此方法也同样适用于 FEPRM 卡。
3. 使用 STEP7 中的“PLC > **Copy RAM to ROM**”（如图 8—2）菜单命令，可以把工作存储器的内容拷贝到 MMC 卡中，同时会将 MMC 卡中原来的内容清除。此操作只能是 CPU 在 STOP 模式下才能执行。这个指令用于把 CPU 中当前运行值 如 DB 块的运行值拷贝到 FEPRM 卡中，这样下次用 MRES 复位时，DB 块的值就会复位为保存过的值。此操作对于 FEPRM 卡同样有效，
4. 使用 PG 时可以使用 STEP7 中的“File > **S7-Memory Card > Open**” 菜单命令（如图 8—3）打开存储卡，再用“PLC > **Save to Memory Card** ”将文件写入 MMC.此方法也同样适用于 FEPRM 卡。




图 8—3

5. 在程序中通过调用 SFC84“WRIT\_DBL”（向装载存储器写数据块），可以将工作存储器中的数据块（内容）写入装载存储器（存储卡）中。

### 2.1.4 如何删除 MMC 卡中的程序

使用 MRES 或者“Clear/Reset”不能删除 MMC 卡中的数据，只能删除工作存储器中的内容，并复位所有的 M,T,C 以及 DB 块的实际值。完成复位后会自动将 MMC 卡中的程序拷贝到工作存储器中，

如下方法可以删除 MMC 卡中的数据。

1. 使用 STEP7 中的“View > Online”菜单命令，在线打开 Blocks，选中要删除的块，用“Delete”键，即可直接删除卡中的程序块。这点类似于 RAM 卡。
2. 用“PLC >Download User Program to Memory Card”（如图 8—2）下载一个空的程序。
3. 使用西门子编程器 PG 或西门子专用读卡器来删除或执行格式化。

### 2.1.5 删除 MMC 卡中的程序的特殊情况：被动格式化

在下列情况出现时，有可能会要求进行被动格式化：

- 1) 装入应用程序指令由于掉电而中断
- 2) 向 MMC 卡写数据时由于掉电而中断
- 3) 卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时
- 4) 卡中有 CPU 无法正确识别的数据

可以执行被动格式化的标志为 CPU 的 STOP 灯出现慢闪，这是 CPU 在请求被动格式化，只有此时可以用 MRES 按钮格式化 MMC 卡，把卡中的错误信息清除，具体操作方法如下：

将模式开关拨到 MRES 并保持直到 STOP 灯保持常亮（约九秒），并在其后三秒内迅速拨动模式开关，即在三秒内使模式开关返回到 STOP 后再迅速拨回到 MRES 位置，此时，STOP 灯快速闪烁，表示正在格式化。保持开关在 MRES 位置，直到 STOP 灯常亮，格式化完成。

**注意：**一定要使用规定的操作顺序。否则，MMC 就不能进行格式化，而是返回存储器复位状态。这种情况是在 CPU 的 STOP 灯慢速闪烁时使用，是一种被动的格式化，在正常使用的情况下无法用 MRES 格式化 MMC 卡。

### 2.1.6 关于 MMC 卡的其它信息

1. 关于 MMC 其他问题请参考文档“MMC 的信息及使用”。如 MMC 卡的升级，以及插入 MMC 卡时 PLC 所有灯闪烁等问题。

该文档下载地址：<http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/detail.asp?attachmentid=178>

## 2.2 标准型 S7-300 CPU

标准型 S7-300 CPU 指的是不使用 MMC 卡的 S7-300 PLC，也称为老式的 S7- 300 CPU。

除了 CPU318- 2DP 外，其它的老式 CPU 已不再出售。标准型 S7-300 含有内置的 RAM 装载存储器，并可以使用 FEPROM 卡来扩充装载存储器。另外，只有 CPU 318-2DP 可以使用 RAM 卡来扩充装载存储器。

### 2.2.1 用于标准型 S7-300 CPU 的 FEPROM 卡

标准型的 S7-300CPU 有内置的 Load memory，通过插入 FEPROM(Flash FEPROM)卡扩展装载存储器，Flash FEPROM 卡更重要的是作为程序备份。在没有后备电池时 PLC 掉电，在 PLC 上电后都会自动从 FEPROM 卡中拷贝程序到 CPU 的工作存储器中。CPU318 的存储区与 S7-400CPU 类似，工作存储器分为存储数据和存储程序两部分，分别存储指令代码和数据块。过程如图 8-4 所示：




图 8-4

用于标准型 S7-300 CPU 的 Flash EPROM 卡(FEPROM 卡)型号如下：

- 16 KB 6ES7 951-0KD00-0AA0
- 32 KB 6ES7 951-0KE00-0AA0
- 64 KB 6ES7 951-0KF00-0AA0



128 KB 6ES7 951-0KG00-0AA0  
256 KB 6ES7 951-1KH00-0AA0  
512 KB 6ES7 951-0KJ00-0AA0  
1 MB 6ES7 951-1KK00-0AA0  
2 MB 6ES7 951-1KL00-0AA0  
4 MB 6ES7 951-1KM00-0AA0

注：以上产品的订货号会因为产品软硬件的升级略有调整，产品特性以产品名称为准。

### 2.2.2 只用于 CPU 318-2DP 的 RAM 卡

128 KB 6ES7 951-0AG00-0AA0  
256 KB 6ES7 951-1AH00-0AA0  
512 KB 6ES7 951-1AJ00-0AA0  
1 MB 6ES7 951-1AK00-0AA0  
2 MB 6ES7 951-1AL00-0AA0

注：以上产品的订货号会因为产品软硬件的升级略有调整，产品特性以产品名称为准。

### 2.2.3 如何将程序写入 FEPR0M 卡

1. 在 STEP 中使用“**PLC>Download User Program to Memory Card**”菜单命令（如图 8-2）。此时用户程序只能是整体写入 FEPR0M 卡，而不能写入单个或部分程序块，同时，每次写入新的程序会清除原来存在卡中的程序，同时会清除内置 RAM 区的内容。
2. 在 STEP 中使用“**Copy RAM to ROM**”指令（如图 8-2），可以把工作存储器的内容拷贝到 FEPR0M 卡中，同时会将 FEPR0M 卡中原来的内容清除。这个指令用于保存 PLC 的当前运行值拷贝到 PLC 中，这样下次用 MRES 复位时，DB 块的值就会复位为保存过的值。此方法也同样适用于 MMC 卡。
3. 使用 PG 时可以在 STEP 中使用“**File > S7-Memory Card > Open**”打开存储卡再用 “**PLC > Save to Memory Card**”将数据写入 FEPR0M.此操作对于 MMC 卡同样有效。此方法也同样适用于 MMC 卡。

### 2.2.4 如何删除 FEPR0M 卡中的程序

目前，删除 FEPR0M 卡中的程序的公开方法只有一种，就是用 PG 和读卡器来删除卡中的内容，使用存储器复位是无法清空卡里的程序的。

但下述方法同样可以删除 FEPR0M 卡中的内容：

1. 在 STEP 中使用“**Download user program to memory card**”命令可以把程序直接下载到 FEPR0M 中，每次用这个命令下载时，都会清除 FEPR0M 卡中以前下载的程序。当下载的



程序大于工作存储器或者大于 FEPR0M 卡的容量时使用“Download user program to memory card”命令时会出现报警信息，下载过程仍然可以继续，但是下载完成后会出现错误信息，PLC 故障灯亮，此时从 CPU 的模板信息“Module information”中可以看到 FEPR0M 卡中内容为空，相当于删除了卡里的东西，之后可以重新在卡里下载新的程序。

2. 在 STEP 中使用“Download user program to memory card”下载一个空的程序到卡中，即可清空卡中的内容。
3. 通过在线删除工作存储器中的全部程序，再在 STEP 中执行“Copy RAM to ROM”命令可以将 FEPR0M 卡中的内容全部删除。对于含有内置的 EPROM 的 CPU 时，也可就用此方法来删除 EPROM 中的内容。（仅适用于标准型 S7-300 PLC）
4. 当 CPU 的设置读写保护后，直接用下载的快捷键则下载到内置的 RAM(load memory)中，此时加密信息可以通过复位删除或执行“Download user program to memory card”下载一个空的程序到卡中，此时可清除 CPU 中的密码。若 CPU 的设置读写保护后，执行“Download user program to memory card”下载加密程序到 FEPR0M 卡，则无法清除该密码。
5. 使用读卡器或 PG 来删除。当在卡中加密又丢失了密码的情况只能用这种方法来删除卡中的内容。

### 2.2.5 关于 FEPR0M 卡的其它信息

对于标准型 S7-300CPU,每次拔卡后上电或者插卡后上电，CPU 都会要求执行复位，Stop 灯出现慢闪，需要用 MRES 复位（用 MRES 复位注意：拔卡和插卡均只可在掉电时进行）。对于 S7-400CPU 每次拔卡后上电或者插卡后上电 CPU 都不会要求执行复位，但在拔卡后，工作存储器的程序自动丢失，即使有后备电池也一样。

### 2.3 带内置 EPROM 的 S7-300 CPU

对带有集成 EPROM 的 CPU 模块，可以使用“Copy RAM to ROM”将程序复制到集成 EPROM 中，以确保在没有备用电池的情况下发生电源故障或存储器复位时数据不丢失。CPU 312 IFM、CPU 314 IFM 和 C7 系列 带有内置的 EPROM 装载存储器，由于不太常用，这里不作重点描述。

## 3 关于数据保持

### 3.1 CPU 启动方式：

S7-300CPU 只有“暖启动”(Warm Start),但 CPU 318-2 DP 的启动方式可定义为暖启动(Warm Start)和冷启动(Cold Start)两种，定义为暖启动时与其他标准型 S7-300 相同，定义为冷启动时，与 S7 400 的冷启动相同)。暖启动调用 OB100 组织块。当启动时，过程映像和非保持数据被清除。当过程映像读入后，就开始新的一个循环。

## CPU 属性：启动




图 9—1

在 S7-300CPU 中，“PowerOn->PowerOff”或从“STOP-> RUN”两种情况下都执行“暖启动”（Warm Restart）。

### 1. 对于使用 FEPROM 卡的标准型 S7300 CPU:

#### 1) 带后备电池的暖启动:

当暖启动时，后备电池保持的 RAM 存储器 (OB, FC,FB, DB) 和位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)都被保持。只复位不保持的位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。过程映像和非保持数据被清除。

#### 2) 不带后备电池的暖启动:

如果 RAM 存储器没有电池作后备，就会丢失所存的信息。只有定义成保持的位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)和数据块 (DB) 的数据可以被保持。

## CPU 属性：保持




图 9—2

“保持存储器”(Retentive Memory)标签页用来指定需要保持的位存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)和数据块(DB)区域。(如图 9—2)

### 2. 对于使用 MMC 卡的新型 S7300 CPU

暖启动时，所有的数据块(DB)都是被保持的，“保持存储器”(Retentive Memory)标签页的定义区为“灰色”不可选的，如图 9—3 所示。定义了保持的存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)中的数据将被保持。过程映像和非保持数据被清除。




图 9-3

### 3.2 S7-300 CPU 存储器复位

当存储器复位时，工作存储器、内置装载存储器（对于标准 CPU）和带保持的数据都被清除，然后执行硬件测试。如果存储器卡存在，用户程序就从存储器卡拷贝到工作存储器。

存储器复位具体完成工作如下：

- ✧ 删除工作存储器所有的用户数据,包括保持的数据 （不包括 MPI 参数分配）
- ✧ 硬件测试和初始化
- ✧ 对于使用 EPROM 卡的 CPU,如果插入了 EPROM 存储器卡，且卡中存有用户程序，在存储器复位后 CPU 把 EPROM 的内容拷贝到内部工作存储区。

对于使用 MMC 卡的 CPU，在存储器复位后 CPU 把 MMC 卡的内容拷贝到内部工作存储区。

- ✧ 如果没有插入存储器卡，设定的 MPI 地址保持。但是，如果插入存储器卡，则装入卡内的 MPI 地址
- ✧ 诊断缓冲区的内容保持，该区的内容利用编程器可以观察到。

**注意：必须在 CPU 是停止模式时才能执行存储器复位：**

- ✧ 模式选择器位于“STOP”位置或
- ✧ 模式选择器位于“RUN-P”位置，通过菜单操作“PLC -> Operating Mode -> Stop”用把模式切换到 STOP。

### 3.3 新型 S7-300 CPU(使用 MMC 卡)的数据保持问题

1. 存储器 (M)、定时器(T)、计数器 (C) 的可保持性取决于是否被组态为保持, 如果组态为非保持, 则 Stop->Run 或者 Power off/on 均被复位, 如果组态为保持, 则 Stop->Run 或者 Power Off/On 均被保持。
2. DB 始终保持, 不管 Stop->Run 或者 Power off/on.但下述过程会复位 DB 块的值:  
掉电-> 拔卡-> 上电-> 掉电-> 插卡-> 上电

存储器对象的记忆

存储器对象	操作状态变换		
	通电/断电	STOP->Run	存储器复位
用户程序/数据 (MMC中)	X	X	X
数据块的实际值	X	X	-
保持的存储器 (M)、定时器(T)、计数器 (C)	X	X	-
诊断缓冲区、运行小时计数器	X	X	X
MPI 地址、传输速率	X	X	X

X=保持 - =非保持

### 3.4 标准型 S7-300 CPU (除了 CPU 318-2 DP) 的数据保持问题:

1. 存储器 (M)、定时器(T)、计数器 (C)

存储器 (M)、定时器(T)、计数器 (C) 的可保持性取决于是否被组态为保持, 如果定义为非保持, 则 Stop->Run 或者 Power off/on 均被复位, 如果被组态为保持, 则 Stop->Run 或者 Power off/on 均被保持, 不管有无电池。但注意, 无电池时, 必须要有 FEPRM 程序备份, 否则, 组态丢失。

2. 数据块 DB

Stop->Run: 所有 DB 保持, 不管是否设为保持

Power Off: 有电池时, 所有 DB 保持, 不管是否设为保持

无电池有卡时:

当 DB 块被定义为非保持, 则复位

当 DB 块被定义为保持, 则数据保持

存储器对象的记忆

存储器对象	操作状态变换		
	通电/断电	STOP->Run	存储器复位
用户程序/数据 (FEPROM卡)	X	X	X
数据块 (CPU带电池, 且设为保持)	X	X	X
数据块 (CPU不带电池有卡, 设为保持)	X	X	-
数据块 (CPU不带电池有卡, 未设为保持)	-	X	-
保持的存储器 (M)、定时器(T)、计数器 (C)	X	X	-
诊断缓冲区、运行小时计数器	X	X	X
MPI 地址、传输速率	X	X	X

X=保持    - =非保持

#### 4 缩写词含义

**IEC:** International Electrotechnical Commission, 国际电工技术委员会。

**FAQ:** Frequently Asked Questions, 常见问题解答。

**RAM:** Random Access Memory, 随机存取存储器。

它的特点是易挥发性, 即掉电失忆。RAM是动态内存, 用来存取各种动态的输入输出数据、中间计算结果以及与外部存储器交换的数据和暂存数据。设备断电后, RAM中存储的数据就会丢失。RAM就好比是电脑的内存, 运行游戏、程序速度快慢看的是RAM。

**ROM:** Read Only Memory 只读存储器(一次写入, 反复读取)。

RAM和ROM相比, 两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失, 而ROM就不会。ROM又分一次性固化、光擦除和电擦除重写两种类型。ROM是静态空间, 用来存储东西的, 如计算机中主板中的BIOS就是采用的ROM。

**PROM:** Programmable Read-Only Memory, 可编程只读存储器。

只允许写入一次, 所以也被称为“一次可编程只读存储器”(One Time Programming ROM, OTP-ROM)。

**EPROM:** Erasable Programmable ROM, 可擦除可编程只读存储器。

可重复擦除和写入, 使用紫外线照射一定的时间可擦除其内容, 擦除后即可进行再编程。

**EEPROM:** Electrically Erasable Programmable ROM, 电可擦除可编程只读存储器

它的最大优点是可直接用电信号擦除, 也可用电信号写入。

**FEPROM:** Flash EPROM, 闪存可擦除可编程只读存储器。

它属于 EEPROM 的改进产品, 由于闪存卡可以在体积上做得很小, 所以闪存卡在手机、数码相机、掌上电脑、MP3 等设备上获得了广泛的应用。如目前比较流行 CF 卡 (Compact Flash)、SD 卡 (Secure Digital Memory Card)、索尼的记忆棒 (Memory Stick) 等。

**MMC:** Micro Memory Card, 微型存储卡。

它是一种 FEPROM 卡, 主要用于西门子新型 S7-300CPU 及紧凑型 S7-300CPU 中(如 CPU31xC)。市场中的用于手机的通用型 MMC 卡不能用于西门子的 CPU 中, 必须使用西门子专用的 MMC 卡。

**PG:** Programming device, 西门子编程器。

西门子出品的预装西门子工程软件 (如 STEP7, Wincc 等), 集成 CP5611 接口, 具备读写 MMC 和 EPROM 卡接口的便携式 PC 机。

## 5 附录-相关设备订货号

### 5.1 存储卡

- 用于新型 S7-300 CPU 的 MMC (Micro Memory Card)

MMC 卡已经分配了新的订货号

名称	新订货号	旧订货号
64 KB 微存储卡	<b>6ES7953-8LF20-0AA0</b>	<b>6ES7953-8LF11-0AA0</b>
512 KB 微存储卡	<b>6ES7953-8LJ20-0AA0</b>	<b>6ES7953-8LJ11-0AA0</b>
2 MB 微存储卡	<b>6ES7953-8LL20-0AA0</b>	<b>6ES7953-8LL11-0AA0</b>
4 MB 微存储卡	<b>6ES7953-8LM20-0AA0</b>	<b>6ES7953-8LM11-0AA0</b>
128KB 微存储卡	***	<b>6ES7 953-8LG11-0AA0</b>

**\*注意事项:**

128 KB 的 MMC 卡尚未分配新的订货号; 当前的订货号暂时仍然有效 (6ES7953-8LG11-0AA0)。

**兼容性:**

新的 MMC 卡与先前版本的 MMC 卡在功能和备件上是兼容的。

- 用于标准型 S7-300 CPU 的 FEPROM 卡

**16 KB 6ES7 951-0KD00-0AA0**

**32 KB 6ES7 951-0KE00-0AA0**

**64 KB 6ES7 951-0KF00-0AA0**

**128 KB 6ES7 951-0KG00-0AA0**

**256 KB 6ES7 951-1KH00-0AA0**

**512 KB 6ES7 951-0KJ00-0AA0**

**1 MB 6ES7 951-1KK00-0AA0**  
**2 MB 6ES7 951-1KL00-0AA0**  
**4 MB 6ES7 951-1KM00-0AA0**

- 用于 S7-400 CPU 的 FEPR0M 卡

**64 KB 6ES7 952-0KF00-0AA0**  
**256 KB 6ES7 952-0KH00-0AA0**  
**1 MB 6ES7 952-1KK00-0AA0**  
**2 MB 6ES7 952-1KL00-0AA0**  
**4 MB 6ES7 952-1KM00-0AA0**  
**8 MB 6ES7 952-1KP00-0AA0**  
**16 MB 6ES7 952-1KS00-0AA0**  
**32 MB 6ES7 952-1KT00-0AA0**  
**64 MB 6ES7 952-1KY00-0AA0**

- 只用于 S7 318-2DP 的 RAM 卡.

**128 KB 6ES7 951-0AG00-0AA0**  
**256 KB 6ES7 951-1AH00-0AA0**  
**512 KB 6ES7 951-1AJ00-0AA0**  
**1 MB 6ES7 951-1AK00-0AA0**  
**2 MB 6ES7 951-1AL00-0AA0**

- 用于 S7 400 CPU 的 RAM 卡

**64 KB 6ES7 952-0AF00-0AA0**  
**256 KB 6ES7 952-1AH00-0AA0**  
**1 MB 6ES7 952-1AK00-0AA0**  
**2 MB 6ES7 952-1AL00-0AA0**  
**4 MB 6ES7 952-1AM00-0AA0**  
**8 MB 6ES7 952-1AP00-0AA0**  
**16 MB 6ES7 952-1AS00-0AA0**

- 用于扩展 S7 417-4 CPU 的工作存储器的 RAM 卡

**2\*2M 6ES7 955-2AL00-0AA0**  
**2\*4M 6ES7 955-2AM00-0AA0**



## 5.2 USB 读卡器

使用 USB 读卡器可以格式化所有 FEPRM 存储卡以及 MMC 卡

Product Designation	Order No.
USB Prommer	6ES7 792-0AA00-0XA0

